## Сухая плёночная защитная паяльная маска Vacrel 8100

## Характеристики

Длина рулона	121 метр
Ширина рулона	15-61 см
Диаметр втулки	152,5мм (6 дюймов)
Цвет (исходный)	Прозрачный, среднезелёный, матовый
(после отверждения)	Матовый зелёный после термообработки и
	УФ – отверждения
	Желто-зелёный после УФ и термообработки
Спектральная чувствительность	320 – 700 нм
Диапазон экспонирования	350 — 450 нм
Разрешающая способность	125 мкм
Воспроизведение шаблона	1,24 — 1,27 мм
Отверстия 1,27 мм с рекомендованной экспозицией	
Хранение материала	Температура 5 — 21 <sup>0</sup> C
	Относительная влажность 50±20 %
Частично использованные рулоны	Последний виток приклеить плёнкой, чтобы рулон не разматывался

## Технологические операции и диапазоны их параметров

Сушка (после очистки перед ламинированием)	15-20 минут при 110 $\pm$ 5 $^{0}$ С	
Вакуумное ламинирование	Типичный диапазон	Типичное значение
Длительность цикла	50 - 70 секунд	60 секунд
Температура платы на выходе	60 - 77 °C	68 °C
Время выдерживания после ламинирования	1 час, но < 3 дней	рекомендованного < 4 часов
Экспонирование (Дюпон PC-130)	Диапазон	Оптимальное значение
Шкала Штоуффера (последняя градация > 50% меди)	10 - 12	11
Энергия Время	150-300 миллиДж./кв.см. 18 - 40 сек.	В зависимости от применяемого оборудования
Время выдерживания после экспонирования	= 10 мин, но < 3 дней	рекомендованного < 8 часов

Проявление		
Точка прерывания процесса	40 - 60 % проявочной камеры	
Температура	40 ± 2 °C	
Давление	> 1,4 бар	
Химикаты	0,85% безводный карбонат натрия или 1% моногидрат карбоната натрия	
Отверждение		
(Порядок последовательности может быть разным: сначала термообработка, затем ультрафиолет, либо ультрафиолет затем термообработка)		
Термообработка		
Ультрафиолетовое облучение	$140 - 150  ^{0}$ С, выдерживания 1 час при этой температуре	
	4 ± 1 Дж./кв.см.	

**Адрес:** 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 98

e-mail:

sale@zao-novator.ru info@zao-novator.ru

Тел./Факс: **+7 (8362) 60-00-08**